

使用時機:

我們都知道定期的保養清潔程序是最能發揮機器使用效力且也能延長機器使用年限。一般來說，請在列印五捲碳帶/紙捲後清潔一次，若列印的是高黏性的材質紙卷，強烈建議要每次使用完畢後清潔一次。若是在易生灰塵或必須無塵環境下列印，也請頻繁的清潔以保持機器使用年限。

清潔前:

1. 關機及拔除電源線電子零件清潔法。
2. 打開外盒蓋跟開啟要清潔的物品，細部清潔步驟如下:

機器印字頭清潔法



使用清潔卡

- 清潔範圍：印字頭

說明：

將清潔卡放入機器內，蓋上外蓋後用力拉出，可重複多次。

機器外殼清潔法



使用清潔卡

- 清潔範圍：機器外蓋

說明：

將清潔布包裝拆開後擦拭，兩面皆可使用。

頑強汙垢清潔法



使用清潔棒

- 清潔範圍：印字頭、感應器、殘膠處

說明：

將清潔棒包裝拆開後直接使用在印字頭跟感應器金屬面即可。

機器印字頭細部清潔法



使用清潔棒

- 清潔範圍：印字頭

說明：

將清潔筆套拆開後直接擦拭在印字頭即可。