

Honeywell 1400G 常用設定集

回復原廠設定值



自動換行開啟

自動換行關閉



轉換 UPC-A 至 EAN-13
(12 碼補 0 至 13 碼)

不轉換 UPC-A 至 EAN-13



掃讀手機及液晶螢幕模式開啟

掃讀手機及液晶螢幕模式關閉



(需按掃瞄按鈕才會刷讀)



(可直接刷讀)

字首加入符號” ~”

